HBS Haustechnik GmbH
Zschortauer Str. 39/41 * 04129 Leipzig * Tel.:+49(341)870 99 450 * email: info@hbsgmbh.com

Wind/Regen-Sensor

zur Absicherung der manuellen Lüftungsfunktion
TYP: WR-S

Beschreibung

Der HBS-Wind/Regen-Sensor stellt sicher, dass die manuell aktivierte Lüftungsfunktion (Öffnung der Abströmöffnung über Lüftungstaster) bei Sturm und starken Regen automatisch deaktiviert wird.

In Verbindung mit dem HBS-Wind/Regen-Sensor wird über die HBS-RDA-Zentralsteuerung somit sichergestellt, dass es nicht zu Beschädigungen an der Abströmöffnung und/oder am Gebäude kommt.

Elektrischer Anschluss



Technische Daten

Betriebsspannung	20 ... 30 V / AC od. DC
Einstellbereich (Windgeschwindigkeit)	3 ... 20 m/s
Einstellbereich (Einschaltverzögerung)	10 ... 30 s
potentialfreier Wechselkontakt	30 V; max. 1,0 A
Stromaufnahme max.	100 mA
Temperaturbereich	-20 °C ... +60 °C

Technische Änderungen vorbehalten! Stand 01/2020